



رفاه صنعت پرشیا

کدهای خطای کاربردی بخاری درجا SWS مناسب رانندگان

توضیحات	کد خطا
سوخت نمی‌رسد: - بررسی باک سوخت - بررسی فیلتر سوخت - بررسی شلنگ ها و اتصالات - بررسی یخ زده نبودن سوخت	۰۰
سوکت پمپ در آمده است: - بررسی سوکت پمپ - بررسی سیم پمپ	۰۴
ولتاژ پایین: - بررسی ولتاژ باتری ها - بررسی وضعیت شارژ کردن دینام - برای حل موقتی، خودرو را روشن کرده تا باتری ها شارژ شوند.	۰۷
حرارت بالا: - اطراف بخاری پُر است. - حرارت اتاق زیاد است. - برای حل موقتی، پس از روشن کردن بخاری، شیشه ها را کمی پایین بکشید.	۰۸
ولتاژ بالا: - بررسی وضعیت باتری ها - بررسی وضعیت شارژ کردن دینام - برای حل موقتی، یک مصرف کننده مانند چراغ- های جلوی خودرو را روشن کنید تا سطح ولتاژ پایین بیاید.	۰۹
- عدم تطابق کلید با بخاری - قطعی کلید یا در آمدن سوکت کلید - ولتاژ نامناسب	HH